



デュアルグリドル 取扱説明書

CX26SSDG

この度は、マウントスミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長く安心してお使いいただくため、ご使用前に下記の注意事項を必ずお読みください。

⚠️ ご使用上の注意事項

1 - ご使用前に

- ・初回洗浄のお願い
本製品をより衛生的、かつ安全にご使用いただくため、初めてお使いになる前には必ず中性洗剤で丁寧に洗い、十分に乾燥させてからご使用ください。製造工程で付着した微細な汚れを取り除き、清潔な状態で調理を始めていただけます。
- ・シーズニング不要
本製品にはイノーブルコーティングを施しているため、面倒なシーズニングの手間は一切ございません。
お手元に届いたその日から、すぐにお料理をお楽しみいただけます。

2 - ご使用上の注意

- ・少量の油を使用
焦げ付きを抑え、コーティングを長持ちさせるため、少量の油を引いてから調理してください。
- ・火力の調節
本製品は蓄熱性に優れており、一度温まると中火～弱火でも食材の芯までじっくりと熱を伝えることができます。
強火でのご使用は、本体の変形やコーティング劣化の原因となりますのでお控えください。
- ・空焚き厳禁
食材を入れていない状態での加熱は、本体の変色や変形、コーティング劣化の原因を招く恐れがあります。

3 - コーティングの保護

- ・調理器具の選択
表面のコーティングを長く良好な状態に保つため、金属製のヘラやトングのご使用はお控えください。
木製、シリコン製、プラスチック製の調理器具をご使用いただくことで、より長く快適にお使いいただけます。
- ・食洗機の使用について
コーティング保護のため手洗いを推奨します。食洗機をご使用される場合は、高温、強力な洗浄コースは避けてください。

4 - お手入れと保管

- ・洗浄方法
柔らかいスポンジや布を使用し、中性洗剤で優しく洗ってください。
表面を傷つける恐れがあるため、金属たわしや研磨剤入りスポンジのご使用はお控えください。
- ・温度変化に対するご注意
調理直後の熱い本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないようご注意ください。
本体の歪みやコーティング剥がれの原因となります。
- ・保管場所
事故や火傷を防止するため、お子様の手の届かない場所に保管してください。

保証 <保証期間：ご購入日より7日>

期間内において正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、info@mt-sumi.com までご連絡ください。
購入日確認のため、レシート、納品書、購入画面のスクリーンショットなどの購入履歴のわかるもののご提示が必要です。
当社の判断で製品の修理または新品・新品部品への交換をさせていただきます。
また、以下のような場合は、保証期間内であっても保証の適用外となりますのでご了承ください。

1. 不慮の事故による製品の破損
2. 誤った使い方や粗雑な扱いによる製品の破損
3. 使用者の使用上の不注意によるもの、または使用に起因する製品の劣化
4. 手入れ及び保管場所の不備により生じた劣化や破損
5. 二次流通（リサイクルショップやフリマサイトなど）にてご購入の場合
6. 購入履歴のご提示がない場合

株式会社Mt.SUMI (マウントスミ)
〒601-1395 京都府宇治市炭山久田45-8
TEL : 0774-34-1951 / FAX : 0774-34-1952
info@mt-sumi.com <https://mt-sumi.com/>

